ELIT PQ5

3-fas Energilogger og lekkasjestrømlogger



Modell og tilkoblinger				
Modell	ELIT PQ5			
	4 stk BNC terminal 333mV ELIT ELST-40 og ELIT ELST-68			
Støttede strømtenger	4stk BNC terminal Rogowski fleksibel ELIT EST-36 og ELIT EST-150			
Lagring	8GB internt minne og USB disk			
Character and an in a	2*2900mAh PANASONIC lithium batteri. Ca. 10 timers			
Strømorsyning	brukstid. 230VAC/5VDC strømforsyning			

Spesifikasjoner				
Modell	ELIT PQ5			
Produkttype	Håndholdt 1- og 3-fas energimåler, datalogger, effektanalysator			
	3PH4W(TN nett) 3PH3W(IT\TT nett)			
Tilkoblingsmuligheter	3PH3W+PE(IT nett inkludert lekkasjestrømlogging)			
	1PH2W (L-N); 1PH2W(L-L);1PH3W(L-L-N)			
Applikasioner	Effektanalysering, kontroll av energimålere, jordfeillogging			
Applikasjoner	Harmonisk analyse, logging av opptil 3 lekkasjestrømmer			
	4 Strømtenger med mV utgang			
i ikobili gel	5 Direktekoblet spenning 0-500V, eller via spenningstrafo			
Display	3.5 tommers TFT fargeskjerm			
Samplinger	8k per sekund			
Harmoniske	opp til og med 51. overharmoniske			
Mekanisk				
Vekt	850g (kun instrument)			
Dimensjoner	21*13*6cm			

Effektmeterets egenskaper

Måler og logger strøm og spenningsverdier for alle tre faser samt strøm i N leder og spenning PE-N. ELIT PQ5 kalkulerer også effektfaktor, aktiv effekt, reaktiv effekt, tilsynelatende effekt. Nedenfor følger en tabell med måleparametere

Sanntidsmåling

Følgende verdier vises i sanntid i displayet og logges i tillegg til internt minne hvis dette er aktivisert, eller til ekstern USB disk hvis dette er satt inn og logging startet ved å holde inne "INFO" knappen i 2sek. ("logger..." vises i display)

Parameter	Beskrivelse		
Strøm	Per fase, nøytral, gjennomsnitt av faser og lekkasjestrøm		
Spenning	L-L, L-N, gennomsnitt av faser, N-PE og fase-jord i IT nett		
Frekvens	4565 Hz		
Aktiv effekt	Totalt og per fase		
Reaktiv effekt	Totalt og per fase		
Tilsynelatende effekt	Totalt og per fase		
Effektfaktor	Totalt og per fase		
	0.000 til 1		
Vinkel	Spenningsvinkler og strømvinkler		
Strømubalanse	Per fase, og mest ubalanse av faser		
Spenningsubalanse	Mest ubalanse av faser		

Minimums- og maksimumsverdier

Når sanntidslesing når sin høyeste eller laveste verdi, lagrer instrumentet minimum og maksimumsverdier i interminnet.

Fra displayet på måleren kan du:

• vise alle min./max. etter siste tilbakestilling og dato og klokkeslett for tilbakestilling .

• nullstille min./max. verdier ved å trykke F4 og velge "nullstille Min\Max"

Alle min./max. -verdier er historiske minimums-og maksimumsverdier. For eksempel er minimums fase A-B

spenningen den laveste verdien i området fra 0 til 999.9 GV som har forekommet siden siste tilbakestilling av min./

max.-verdiene. Måleren gir tidsstempling for alle minimums-/maksimumsverdier.

• Følgende tabell verdiene som er lagret:

Enhet	Beskrivelse	
Strøm	Per fase, N, og eventuell lekkasjestrøm	
Spenning	Fase-fase eller fase-jord	
Aktiv effekt	Per fase og totalt	
Reaktiv effekt	Per fase og totalt	
Tilsynelatende effekt	Per fase og totalt	

"Behov" -->"Demand"/Maximum demand/MD

ELIT PQ5 måler og logger følgende parametere:

Enhet	Beskrivelse	
Strøm	Per fase og gjennomsnitt av disse	
Aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt	Per fase og totalt	
Peak Demand Verdier		
Strøm	Per fase og gjennomsnitt av disse	
Aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt	Per fase og totalt	

"Demand" beregningsmetoder

"Effektbehov" (Engelsk: "Demand") er den energien som akkumuleres i en bestemt periode dividert på lengden av perioden. Gjeldende behov beregnes ved hjelp av aritmetiske integrering av gjeldende RMS-verdier i en tidsperiode, dividert på lengden av perioden. Hvordan effektmåleren utfører denne beregningen, avhenger av den valgte metoden.

For behovberegninger med blokkintervall, velger du en blokk av tid (intervall) som strømmåleren bruker for behovsberegning og modusen måleren bruker til å håndtere intervallet. 2 forskjellige moduser er mulig:

• Fast blokk - Velg et intervall fra 1 til 60 minutter (i trinn på 1 minutt). PQ5 beregner og oppdaterer behovet på slutten av hvert intervall.

• Glidende blokk- Velg et intervall fra 1 til 60 minutter (i trinn på 1 minutt).. for perioder mindre enn 15 minutter, oppdateres verdien hver 15. sekund.. For perioder over 15min. oppdateres verdien hver 60 sekund. Instrumentet viser verdien fra siste fullførte intervall.

Følgende illustrerer de to måtene å beregne "behovsstrøm" (current demand) ved

hjelp av de to blokkmetodene. For illustrasjonsformål er intervallet satt til 15 minutter



"Peak Demand" eller "toppbehov"

I minnet beholdes til en hver tid den aller høyeste behovsverdien(demand verdi). Denne huskes selv om instrumentet har vært avslått, og må manuelt nullstilles ved å trykke på F4. Man bør nullstille denne før hver nye logging, hvis man er interessert i denne verdien på aktuelt anlegg.

Energiavlesning

ELIT PQ5 beregner og lagrer per fase og totale energi verdier for aktiv, reaktiv og tilsynelatende energi. Du kan vise energiverdier på displayet. Oppløsningen til energiverdien endres automatisk fra Wh til kWh til MWh til GWh (kVAh til MVARh til GVARh).

Energiverdiene tilbakestilles automatisk til 0 når den når grensen for 999.9 GWh, 999.9 Gvah eller 999.9 Gvarh. Følgende tabell viser energimålingene fra PQ5:

Enhet Beskrivelse		
Energiverdier		
Aktiv oporgi	0 til 999.9GWh	
Akuvenergi	Nullstilles ved 999,9	
Desl <i>i</i> tiv sversi	0 til 999.9GVARh	
Reaktiv energi	Nullstilles ved 999,9	
	0 til 999.9GVAh	
	Nullstilles ved 999,9	

Verdier for effektkvalitetsanalyse

Følgende forkortelser og beregninger benyttes:

- Fundamental fase for strøm RMS: I1
- Grunnleggende fase for spenning RMS: V1
- RMS på opptil tre harmoniske fasestrømmer: Ix, Iy, Iz, x, y, z = 2, 3,..., N
- RMS på opptil tre harmoniske fase spenninger: Vx, Vy, Vz, x, y, z = 2, 3,..., N
- Total harmonisk forvrengning av fasestrømmen:

$$(THD)_I = \frac{\sqrt{I^2 - I_1^2}}{I_1}$$

• Total harmonisk forvrengning av fasespenningen:

$$(THD)_V = \frac{\sqrt{V^2 - V_1^2}}{V_1}$$

• Harmonisk forvrengning av opptil tre harmoniske på fasestrømmen og fasesepnningen:

$$HD_{V_x} = \frac{V_x}{V_1}, x = 2, 3, ..., N$$

$$HD_{I_x} = \frac{I_x}{I_1}, x = 2, 3, ..., N$$

$$HD_{V_y} = \frac{V_y}{V_1}, y = 2, 3, ..., N$$

$$HD_{I_y} = \frac{I_y}{I_1}, y = 2, 3, ..., N$$

$$HD_{I_z} = \frac{I_z}{I_1}, z = 2, 3, ..., N$$

THD gir et mål på den totale forvrengningen tilstede i en bølgeform. THD er forholdet mellom harmonisk innhold til grunnleggende frekvensen og gir en generell indikasjon på kvaliteten av en bølgeform. THD beregnes for både spenning og strøm.

Følgende verdiene vises i display for effektkvalitet, THD:

Prosentverdi av grunnfrekvens(50 Hz):Totalt, 2(100Hz), 3(150Hz), 4, 5,,,,, 51 (51. harmoniske) per fasestrøm

RMS verdi: Maksimalt fem vises(3., 5., 7., 11., 13. som standard)Alle mellom 2 og 51 kan velges i oppsett per fasestrøm

Prosentverdi av grunnfrekvens(50 Hz): Totalt, 2, 3, 4, 5,,, 51 (51 ganger) per fase spenning

RMS verdi: Maksimalt fem vises(3., 5., 7., 11., 13. som standard)Alle mellom 2 og 51 kan velges i oppsett per fase spenning

Lagring av data

ELIT PQ5 logger enten til internt microSD kort 8GB eller til ekstern USB minnepinne(anbefalt)

Loggeintervall	1s til 9999s(s	1s til 9999s (standard 1min)			
Format for lagring av data	CSV				
	8GB internt + ekstrern USB				
Lagringskapasitet	Lagrer ca 2.5kB per loggeintervall				
	Logger ca 6 å	r før internt minne er fult ved 1min intervall (kan slettes			
	Strøm harmonisk fil	ITHD(%),IHD2(%),IHD3(%),,,,,IHD51(%) (Each phase)			
	Spenning Harmonisk fil	UTHD(%),UHD2(%),UHD3(%),,,,,UHD51(%)(Each phase)			
		Spenning(V);UTHD(%);Strøm(A);ITHD(%);			
		Frekvens(Hz);Effektfaktor			
		Strøm "Demand"(A);			
		Strøm "Peak Demand"(A) & Dato;			
		(For hver fase og gjennomsnitt)			
Data registreres i tre forskjellige filer:					
	Aktiv effekt(W) ;Reaktiv effekt(Var);Tilsynelatende effekt(Va)				
	"DataSheet" Aktiv-(Wh);Reaktiv-(Varh);Tilsynelatende-energi(Vah)				
	Fil med generelle elektriske	(For hver fase og totalt)			
	parametere	Totalt aktivt effekt "demand"(W)			
		Totalt aktivt effekt "Peak Demand"(W)&Dato			
		Totalt reaktivt effekt "demand"(Var)			
		Totalt reaktivt effekt "Peak Demand"(Var)&Dato			
	Totalt tilsynelatende effekt "demand"(Va)				
		Totalt Tilsynelatende effekt "Peak Demand"(Va)&Dato			

Verdier som manuelt stilles

Benevnelse	Beskrivelse		
"Nullstill" som standard på F4 knappen			
Maksimum og minimumsverdier	Nullstilles manuelt for viste verdi i display		
Toppverdier for "demand"(se side 3)	—		
Kalkuleringsmetode for "MD" strøm	1 til 60 min		
Kalkuleringsmetode for "MD" effekt	1 til 60 min		

Bruksområde			
Brukstemperatur	-25℃ til +55℃		
Lagringstemperatur	-40℃ til +85℃		
Bruksområde luftfuktighet	5 til 95% RH ved 50 $^\circ C$ (ikke-kondenserende)		
Forurensningsgrad	2		
Overspenningskategori	CAT III 600V, for distribusjonssystem opp til 277/480VAC		
Dielektrisk holdfasthet	iht. IEC61010-1, Dobbelisolert frontdisplay		
Brukshøyde over havet	3000m maks		
IP beskyttelsesgrad	IP20 iht. IEC 60629		
Farge	Svart/blå		
Garantitid	12 måneder		
ЕМС			
Elektrostatisk utladning	Level IV(IEC61000-4-2)		
Immunitet mot strålingsfelt Level III (IEC61000-4-3)			
Immunitet mot transienter	Level IV (IEC61000-4-4)		
Immunitet mot overspenninger Level IV (IEC61000-4-5)			
Utførte immunitetstester	Level III (IEC61000-4-6)		
Immunitet mot elektromagnetiske felt	0.5mT (IEC61000-4-8)		
Utførte og testede utstrålinger	Klasse B (EN55022)		
I samsvar med standarder			
EN 62052-11,EN61557-12,EN 62053-21,EN 62053-22,EN 62053-23,EN 50470-1,EN 50470-3,			
EN 61010-1,EN 61010-2,EN 61010-031			

Spesifikasjoner

Målenøyaktighet				
	600A(0.5% fra 6A til 720A)			
Nominell strøm (3 valgbare nivå)	3000A(0.5% fra 10A til 3600A)			
	6000A(0.5% fra 20A t	il 7200A)		
	600A	ELIT EST-150 og ELIT EST-36(standard)		
Tilgjengelige fleksible strømtenger	3000A	på forespørsel		
	6000A	EST-150		
Stramtrofoor ollor tradicionallo atramtongor	Primærstrøm:	fra 1A til 999999A		
med mVAC utgang	sekundarutgang:	fra 0.001mV til 707mV		
Spenning	0.2% fra 5 til 600V			
Effektfaktor	±0.005			
Aktiv og tilsynelatende effekt	IEC62053-22 Class 0.	5		
Reaktiv effekt	IEC62053-21 Class 2			
Frekvens	0.01% fra 45 til 65Hz			
Aktiv energi	IEC62053-22 Class 0.5s			
Reaktiv energi	IEC62053-21 Class 2			
Inngangskarakterstikk for strøm				
	600A 0.5A til 720A			
Nominell strøm (3 valgbare nivå)	3kA 0.5A til 3	600A		
	6kA 0.5A til 72	200A		
Måleområde for inngang	1/2 ²⁵ mV - 707mV			
Maks overbelastning	2V i 10s per time			
Strømforsyning				
	2*2900	mAh PANASONIC litium batteri		
Forsyning	Brukstid: 10 timer			
lorsynnig	Ladetid: 8 timer			
	5V DC strømforsyning			
Forbruk				
Skjerm på maks lysstyrke	2000mW			
Skjem på minimum lysstyrke	1800mW			
Terminaler for tilkobling				
Strøminnganger	BNC tilkobling			
Spenningsinnganger	Bananplugger 4mm			
DC strømforsyning	DC 5.5*2.1mm plugg			

Oppkobling - Vises også på skjerm ved å trykke på "Info"

Valg av nettsystem gjøres ved å trykke på "F1" Velg ønsket system og koble opp etter bildene som følger.

Strømtenger og fleksible strømtenger kan ikke ha utgang som overstiger 400mV

Spesialfunksjon for måling av jordfeil på IT nett: 3PH3W+PE

Gir mulighet for måling av Spenninger fase-fase og spenninger fase-jord. Alle tre belastningsstrømmer måles også i kobinasjon med lekkasjestrømmen. Strømtang koblet til N-terminal må være lekkasjestrømtang ELIT ELST-40 eller ELST-68. Husk da å trykke F2 velg CT for N terminal og korrekt omsetningsforhold.

3ph3W+PE







1PH2W L-L 1-fas IT-NETT



1PH3W L-L-N



Tilkoblinger

Spenning- og strøm-innganger





Bruk av ELIT PQ5

Introduksjon

PQ5 har en TFT LCD fargeskjerm for visning av verdier og knapper på front for kontroll av enheten. Tilkoblingsterminaler på toppen og på siden.

Konfigurasjon

Fabrikkinstillinger er som følger:

Funksjon	Fabrikkinstillig			
Oppkobling	3PH4W			
Оррковнид	50Hz			
	Rcoil			
Strøm	600A			
	50mV/kA@50H			
Spenning	DIRECT			
Logging	Switch:Disable			
Logging	Period:60s			
	DHCP:Disable			
	IP:192.168.1.10			
	Netmask:192.168.1.5			
	Gateway:192.168.1.1			
	H1=3			
	H2=5			
Harmonisk	H3=7			
	H4=9			
	H5=11			
Passord(lav)	1000			
Dato og tid	-			
Demand "hebey"	metode: glidende blokk;			
Demand - benov	Intervvall 15 minutter			
Nullstill _				
	F1:Endre oppkobling			
	F2:Endre strømtenger			
F 1, F2, F3, F4	F3:Loggeinnstillinger			
	F4:Nullstill Max\Min og demand			

Grensesnitt



Knapper:

A:Opp - flytt markør på venstre side av display B Ned- flytt markør på venstre side av display C: Venstre - Flytt markør i bunnen av display D: Høyre - Flytt markør i bunnen av display E:"ESC", gå ut av meny, eller til oppsett fra målebilde F:"INFO", viser koblingsbilder ved kort trykk. ved å holde nede starter logging til ekstern USB hvis tilkoblet. G: "Enter" Få mer informasjon hvis markør er på område med ">" etter benevnelse som "U>" Dette gir tilgang til MAX\MIN verdier osv. H:"Lys" velg ønsket nivå av bakgrunnslyd I:"Power" AV/PÅ langt trykk 3 sekund, etterfulgt av pip. F1:Endre oppkobling F2:Endre strømtenger F3:Loggeinnstillinger F4:Nullstill Max\Min og "demand"

1. Generell infomasjon i display



- 1 ELIT AS
- 2 USB DISK symbol for tilkoblet
- (3) RJ45 symbol for tilkoblet
- (4) Batterinivå
- 5 Dato og tid
- (6) Fra øverst til nederst:
 - Spenning,harmonisk spenning: 3(150Hz),5(250Hz),7,11,13
- (7) Målte verdier
- 8 Fra venstre til høyre

Spenning - Strøm - Effekt - Energi - THD spenning -THD strøm

2. Displayoversikt spenning

	Ð	L 2019/06/20 00:10:00				
Voltage						
U>	UA	0.0	000		V	
UTH3	UB	0.0	000		V	
UTH5		0.0				
UTH7	UC	0.000 V				
UTH11	AVG	0.000 v				
UTH13			v			
0.000						
U	E	Power	Energy	UTHD	ITHD	

Venstre område ovenfra og ned:

"U >" Spenning RMS- verdi (mer info trykk "OK") "UTH3" tredje spenning harmonisk RMS verdi "UTH5" femte spenning harmonisk RMS verdi "UTH7" syvende spenning harmonisk RMS verdi "UTH11" ellevte spenning harmonisk RMS verdi "UTH13" trettende spenning harmonisk RMS-verdi

Når markør er på **"U >" trykk "OK"** Skjerm med ytteligere info vises. Se neste side:

2.1 Displayoversikt spenning utvidet info etter "OK"

2	Ξ		201	9/06/200	0:10:00		
	Voltage\Max.						
Маж.	UA	0.0	000		V		
Min.	UB	0.0	000		V		
Angle	UC	0.0	000		V		
UL	AVG	0.0	000		v		
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD		

Venstre område fra topp til bunn:

"maks." Spenningens maksimumsverdi "min." Spenningens minimumsverdi "vinkel" Spenningsubalanse i grader "UL" linjespennings verdi (fase-fase TN nett)

3. Displayoversikt for strøm:

	E		201	9/06/20 0	0:10:00		
	Current						
l>	IA	0.0	000		Α		
ITH3	IB	0	000		Α		
ITH5	10	0.0			^		
ITH7	IC.	0.0	000		A		
ITH11	AVG	0.0	000		Α		
ITH13	IN	0.0	000		Α		
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD		

Venstre område ovenfra og ned:

"U >" Strøm RMS- verdi (mer info trykk "OK") "UTH3" tredje harmonisk strøm, RMS verdi "UTH5" femte harmonisk strøm, RMS verdi "UTH7" syvende harmonisk strøm, RMS verdi "UTH11" ellevte harmonisk strøm, RMS verdi "UTH13" trettende harmonisk strøm, RMS-verdi

Når markør er på "I >" trykk "OK" Skjerm med ytteligere info vises. Se punkt 3.1

3.1 Displayoversikt strøm utvidet info etter "OK"

	8	Lin d	201	9/06/200	00:10:00		
	Current\Demand						
DMD	IA	0.0	000		Α		
DPk>	IB	0.0	000		Α		
Min.	IC	0.0	000		А		
Ubl	AVG	0.0	nnn		Α		
Angle		0.1	000				
U	- 1:	Power	Energy	UTHD	ITHD		

Venstre område fra topp til bunn:

"DMD"" strømbehov" eller "Demand current" "DPK>" maksimums behov for strøm(demand peak) (OK for mer info se 3.1.1) "maks." Strømmens maksimumsverdi "Min." Strømmens minimumsverdi "ubl" ubalanse grad på strøm "vinkel" strømmenes vinkel

3.1.1: Maksimumsbehov for strøm

Current Maximum demand(tredje skjerm)Etter at "OK" er trykket med markøren på "DPK>"



Venstre side fra topp til bunn::

"IA" Fase A(L1)" Maximum demand" strøm

"IB" Fase B(L2)" Maximum demand" strøm

"IC" Fase C(L3)" Maximum demand" strøm

"AVG" Gjennomsnitt "Maximum demand" strøm alle faser

4. Displayoversikt for effekt

	E		201	19/06/20	00:10:00
		Activ	e Pow	er	
P>	PA	0.	000		W
Q>	PB	0.	000		W
PF	PC	0.	000		w
DPF	SUM	0.	000		w
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD

Venstre side fra topp til bunn:

Aktiv effekt(trykk OK for mer info) Reaktiv effekt(trykk OK for mer info) Tilsynelatende effekt(trykk OK for mer info) Effektfaktor Fundamental effektfaktor 4.1.1 Current Maximum demand Etter at "OK" er trykket med markøren på "DPK>"

Image: 2019/06/20 00:10:00 Active Power\DMDPk\PA PA 0.000 W PB 2019-06-21 00:10:00 SUM I Provert Energy UTHD U I Provert Energy UTHD

Venstre side fra topp til bunn: :

"PA" Fase A(L1)" Maximum demand" effekt "PB" Fase B(L2)" Maximum demand" effekt "PC" Fase C(L3)" Maximum demand" effekt "Sum" Totalt "Maximum demand" effekt alle faser

OBS: skjerm for reaktiv og tilsynelatende er lik som over

K" 5.0 Displayoversikt for energi

	E		20	19/06/20	00:10:00
		Activ	e Ene	rgy	
EP>	EPA	0.	000		Wh
EQ>	EPB	0.	000		Wh
Freq	EPC	0.	000		Wh
	SUM	0.	000		Wh
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD

4.1 Displayoversikt effekt utvidet info etter "OK"

8		201	9/06/200	00:10:00
Activ	ve Pov	wer\DI	MD	
PA	0.	000		W
PB	0.	000		W
PC	0.	000		w
SUM	0.	000		W
1	Power	Energy	UTHD	ITHD
	PA PB PC SUM	Active Pow PA 0. PB 0. PC 0. SUM 0.	Active Power\DI PA 0.000 PB 0.000 PC 0.000 SUM 0.000	Active Power\DMD PA 0.000 PB 0.000 PC 0.000 SUM 0.000 I Energy UTHD

Venstre område fra topp til bunn:

"DMD"" effektbehov" eller Demand power

"DPK>" maksimums behov for effekt(demand peak)

(OK for mer info)

- "max." maksimumsverdi effekt
- "Min." minimumsverdi effekt

Venstre side fra topp til bunn:

Aktiv energi(trykk OK for mer info) Reaktiv energi(trykk OK for mer info) Tilsynelatende energi(trykk OK for mer info) "Freq" Frekvens

5.1 Aktiv energi kWh etter "OK" på "EP>"



Venstre område fra topp til bunn:

EPA= Aktiv energi fase A (Totalt 9 bit) EPB= Aktiv energi fase B (Totalt 9 bit) EPC= Aktiv energi fase C (Totalt 9 bit) SUM= Aktiv energi på alle faser (Totalt 9 bit)

MERK: Reaktiv energi(EQ>) og tilsynelatende energi (ES>) har samme visning av verdi.

6. Displayoversikt for overharmonisk spenning



Venstre område ovenfra og ned:

- "Uthd >" Spenning %- verdi (mer info trykk
- "OK") "UTH3" tredje spenningharmonisk %-verdi
- "UTH5" femte spenningharmonisk %-verdi
- "UTH7" syvende spenningharmonisk %-verdi
- "UTH11" ellevte spenningharmonisk %-verdi
- "UTH13" trettende spenningharmonisk %-verdi

6.1: 2. til 51. Overharmonsike spenning i % etter "OK"



	8		201	9/06/20 0	0:10:00
	Vol	tage 1	TU/DH	H46	
UTH46	UA	0	000		%
UTH47	LIR	õ	000		0/
UTH48	UB	U.	.000		70
UTH49	UC	0	.000		%
UTH50					
UTH51					
U	1	Powe	r Energy	UTHD	ITHD

"UTH2" andre overharmonsike(100Hz) "UTH3" tredje overharmonsike(150Hz)

"UTH4" fjerde overharmonsike(200Hz)

.....

"UTH51" femtiførste overharmonsike(2550Hz)

7.Displayoversikt for overharmonisk strøm

	8		201	9/06/200	0:10:00
	Current THD				
lthd>	IA	0.0	000		%
ITH3	IB	Õ.	000		0/
ITH5		0.0	000		70
ITH7	IC	0.0	000		%
ITH11					
ITH13					
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD

Venstre område ovenfra og ned:

"Ithd >" Strøm %- verdi (mer info trykk "OK") "ITH3" tredje Strømharmonisk %-verdi "ITH5" femte Strømharmonisk %-verdi "ITH7" syvende Strømharmonisk %-verdi "ITH11" ellevte Strømharmonisk %-verdi



..... Bla nedover med "pil ned"

"ITH51" femtiførste overharmoniske(2550Hz)

8. .Displayoversikt for meny, vises etter "ESC" i skjermbildet for standard måleverdier



Trykk "ESC" for å gå tilbake til skjerm med måledata Trykk venstre og høyre pil for å flytte markør Trykk "OK" med markør på "SET" for å gå inn i oppsettmenyen for å gjøre eventuell endringer

Se påfølgende sider for muligheter i oppsett.

9. Første skjerm etter "OK" på "SET" - Oppsett



Password(Lav) :1000 (fra fabrikk)

Trykk pil opp eller ned for å forandre siffer

Trykk vil venstre eller høyre for å markere annet siffer



Venstre side fra topp til bunn:(Trykk "OK" for å se\endre) **"Kobling(Wire)"** Valg av nettsystem(også på F1) **"Strøm(Current)"** Velg strømtang og omsetningsforhold(F2) "Spenning(Voltage)" Omsetning på eventuell spenningstrafo **"Logging(Record)"** Valg av loggeintervall og av/på(F3) **"LAN"** MODBUS TCP innstillinger "Harmonisk" Velg hvilke 5 harmoniske som skal vises "Passord" Endre passord (standard: 1000) "Dato/Tid" Endre dato og tid "Demand" Valg av instillinger demand og maximum demand "**Nullstill**" Nullstill Energi/Min/Max verdier(F4) "Fn" Endre funksjon på knappene F1 F2 F3 F4

9.1.1 Valg av nettsystem(etter F1)

Trykk "pil opp" eller "pil ned" for å endre verdien/ nettsystemet som er valgt.

Trykk "OK" for å bekrefte og gå til neste linje og lagre "Mode" Alternativer for nettsystem:

"3PH4W" Tre fas 4-ledersystem(TN)

"3PH3W" Tre fas 3-ledersystem(IT/TT)

"1PH2W_LL" En fas system med 2 faseledere(IT/TT) "1PH2W_LN" En fas system med fas og nøytral(TN)

"1PH3W_LLN" To fas 3 ledersystem (TN, USA)

"3PH3W+PE" For jordfeillogging på IT/TT nett, lekkasjestrøm og fase-jord+fase-fase spenninger

9.1.2 Instilling av strømtenger (etter F2)



Velg "IABC" for å endre strømtenger(Rcoil) til

fasene og eventuelt til lekkasjestrømlogging(CT)

Velg "**IN**" for å velge strømtang(Rcoil) til N leder og lekkasjestrømtang(CT) ved 3PH3W+PE.

9.1.2.1 Current secondary interface setting.

E		2019/06/20 00:10:00
Set	ting\	Current\IABC
IABC Con		Rcoil
FSA		600A
Coil		50mV/kA @50Hz
8		c 2019/06/20 00:10:00

		2019/06/20 00:10:00		
Setting\Current\IN				
IN Con		ст		
CT Pri(A)		000100		
CT Sec(mV)		333.000		

Trykk "opp/ned" for å endre verdi på merket linje Trykk "høyre/venstre" for å endre siffer som er markert Trykk "opp/ned" for å endre verdi på merket siffer

Velg **Rcoil** hvis fleksibel strømtang benyttes (EST-36: 600A eller EST-150: 6000A

FSA:Velg 600A for EST-36 eller 6000A for EST-150 **Coil**:Dette skal samsvare med omsetning på strømtangen som benyttes:

- 600A 50mV/kA@50Hz
- 3kA 85mV/kA@50Hz
- 6kA 50mV/kA@50Hz

Velg "CT", strømtilkobling hvis strømtang ELIT ELST-40 eller ELST-68 benyttes (eller strømtrafo med 333mV utgang)

"CT Pri(A)" = Primærstrømmen på strømtang (1A på ELST-40 og ELST-68)

"CT Sec(mV)":Utgangssignal fra strømtang/trafo med valgt primærstrøm (373mV ELST-40/68) Se info på strømtang som benyttes for korrekt innstilling.

HUSK: Trykk OK to ganger etter valgt innstilling for a lagre.

9.1.3 Spenningsinnstilling		9.1.4 Instillinger for logging og overføring		
E	<pre> 2019/06/20 00:10:00</pre>	E .	1 c 2019/06/20 00:10:00	
Set	ting\Voltage	Set	ting\Record	
UABC UN	Function	Store Download	Function	

Hvis man ikke har direktekobling på spenningen kan omsetning på spenningstrafo settes her. F.eks. 22kV/100V eller lignende

9.1.3.1 Spenningsinstilling sekundært display

B		2019/06/20 00:10:00			
Setti	Setting\Voltage\UABC				
UABC Con		VT			
VT Pri(V)		010000			
VT Sec(V)		100.000			

Trykk "opp/ned" for å endre verdi på merket linje

Trykk "høyre/venstre" for å endre siffer som er markert Trykk "opp/ned" for å endre verdi på merket siffer

"UABC Con" og "UN Con" : "DIREKTE" eller "VT" (VT= spenningstrafo)

Velg "DIREKTE", når direktekoblet til 230/400V

Velg "VT",Når spenningstrafo benyttes

VT Pri(V): Primær spenning på trafo f.eks. 22000(22kV)

VT Sec(V): Utgangsspenning på tafo ved spenningen

valgt på "VT Pri" f.eks. 100V på en 22kV/100V trafo

Hvis "Direkte" velges forsvinner valgene for VT

9.1.4.1 Instilling for logging sekundærdisplav

"Download" Trykk her for å overføre data fra internt

minnekort til USB minnepinne(tilkobles på siden)

Trykk OK for å komme til sekundært display, trykk pil

"Logging" (Store) Trykk OK her for å skru av/på logging

opp/ned for å endre markert linje

E				2019/06/20 00:10:00
Se	ettin	lg\R	eco	rd\Store
Switch		Ena	able	
Period		00	060) s
Uesd:0.0	OOKE	3	То	tal:8.000GB

"Logging" Aktivert= logger til minnet eller ekstern USB hvis dette er koblet til.

Deaktivert= ingen logging kun måling "Interval!" Ønsket loggeintervall som alle verdier skrives til minnet. F.eks. ny linje hvert 60. sekund. (maks/min verdier innenfor hvert intervall lagres. Man går dermed ikke glipp av korte topper/bunner selv ved lengre loggeintervall, men man ser ikke hvor lenge de har vart innenfor hvert intervall)

9.1.4.2 Sekundært display under "download"



"BeginDT" Dato for når man ønsker data fra "EndDT" dato for når man ønsker data til Trykk OK for å overføre data fra valgt tidsrom til ekstern USB-minnepinne. OBS: Maks overføringhastighet er 12MB/min - Ved logging over lengre tid eller med tett intervall anbefales logging direkte til ekstern USB-minnepinnne.



	🗊 🛄 t👥 2019/06/20 00:10:00
	Setting\Harmonics
H1:	3
H2 :	5
H3 :	7
H4 :	11
H5 :	13

Kun 5 kan vises i display, velg ønskede mellom 2. og 51.

9.1.7 Passordinnstillinger



Standard passord(lav) er 1000

9.1.10 Nullstilling av vedier(F4)



MnMx: Nullstill maks/min verdier DMDPk: Nullstill peakverdier på demand Energi: Nullstill energiteller

9.1.12 Informat



Her vises instrumentets navn, firmware versjon og serienummer.

9.1.8 Dato og tid



Flytt markøren med pil høyre/venstre. Endre verdi på markert siffer med pil opp/ned Bekreft og lagre med "OK"

9.1.9 Demand innstilling



"Method" ref side 3 og 4 i denne manualen:
"Glidende" eller "fast" velges med pil opp/ned
Intervall (Min) : velg ønsket tid fra 1-60 minutter

9.1.11 Instilling av hurtigtaster F1, F 2, F3, F4

	L 2019/06/20 00:10:00
Set	tting\Fn
F1:	Wire
F2 :	Current
F3 :	Record
F4 :	Fn

Fn er valgene for knappene under displayet:

F1 F2 F3 F4.

Velg ønsket funksjon med pil opp/ned og bekreft med "OK" Åpning av filer i Excel:

Stopp logging på PQ5, ta ut USB minnepinne og plasser den i PC'n

1. Start «tom arbeidsbok» i Excel, trykk «Data» og «fra teks/CSV»

Lagre automati	* 🔍 🏻	2.6.1	5 × ÷			Bok1 -	Excel			<u>م</u>	Søk (Al
Fil Hjem	Sett inn	Tegn Sid	eoppsett	Formler	Data	Se gjennom	Visning	Hjelp	Acrobat	Powe	r Pivot
Hent data ~	Fra Fra Tal	ble/ Nylig brukte kilder	Eksisterende tilkoblinger	Oppdate alt ~	er 🕃 Red	i <mark>rringer og tilkoblir</mark> nskaper liger koblinger	nger Aks	jer (Eng	Geografi (E		Sorter
	Hent og trans	former data			Spørringer	og tilkoblinger		Data	typer		:
A1 *] : [× - •	/ fx									
A	В	с	D	Е	F	G	н		1	J	к
1											
2											

- 2. Velg filplassering for den eksterne disken og velg ønsket fil, klikk så «Importer»
- 3. Kontroller at «skilletegn» er satt til «komma», klikk så «last inn» Filen åpnes nå med alle målinger fordelt i kolonner.

	A	U	C	U	-		0	1.		,	ĸ	-	IVI	14	0		Q	IX.
1	Column1 🚽	Column2	🕶 Column3 💌	Column4	Column5 💌	Column6 💌	Column7	Column8 🛛 💌	Column9	Column10	Column11 💌	Column12 💌	Column13 💌	Column14 💌	Column15 💌	Column16	Column17	 Column
2	ProductSN:3419401001																	
3	Date&Time		Voltage(V)					LineVoltage(V)				UTHD(%)				Current(A)		
4	Date	Time	UA	UB	UC	UAvg	UN	UAB	UBC	UCA	UAvg	UTHDA	UTHDB	UTHDC	UTHDAvg	IA	IB	IC
5	2019-11-18	12:30:13	234.724	233.544	229.534	232.601	0.000	402.037	405.057	401.063	402.719	1.500	1.311	1.395	1.407	8.361	20.103	29.615
6	2019-11-18	12:30:14	234.705	233.588	229.483	232.592	0.000	402.059	405.120	400.895	402.691	1.785	1.595	1.711	1.838	8.375	20.162	29.512
7	2019-11-18	12:30:15	235.101	233.929	229.845	232.958	0.000	402.729	405.494	401.801	403.341	1.535	1.378	1.460	1.458	8.466	20.149	29.630
8	2019-11-18	12:30:16	235.098	233.890	229.854	232.948	0.000	402.656	405.675	401.591	403.307	1.529	1.376	1.429	1.455	8.344	20.202	29.627
9	2019-11-18	12:30:17	235.293	233.977	229.926	233.065	0.000	402.898	405.744	401.893	403.512	1.520	1.354	1.432	1.444	8.337	20.180	29.825
10	2019-11-18	12:30:18	235.178	233.840	229.864	232.961	0.000	402.792	405.536	401.669	403.332	1.516	1.311	1.447	1.440	8.327	20.137	29.578

- 4. Hvis ikke grafer er mulig å lage kan problemet være at «.» benyttes som desimaltegn. Klikk da:
- 5. «Hjem» \rightarrow «søk etter og merk» \rightarrow «erstatt»
- 6. Fyll inn «.» i Søk etter og «,» i Erstatt med, klikk så «Erstatt alle» Grafer kan nå lages etter ønske.
- 7. Merk ønskede kolonner og f.eks. Tid og spenningene fase-N som i eksempelet:

Di	agram 2 🔻 🗄	×	√ f _x																	
	А		В	с	D	E		F	G	3	ł	4	1	Т			J			к
1	Column1	-	Column2 💌	Column3 💌	Column4 💌	Column5 💌	ſ					Cron	ing							Ĭ
2	ProductSN:341940	1001										spen	ning							
3	Date&Time			Voltage(V)			238													-
4	Date		Time	UA	UB	UC	236	~		~	~~~	~~				~		~	~	~
5	2019-11-18		12:30:13	234,724	233,544	229,534	234	~	~	-		~		~~~	-	~	~	~~~	~~~	
6	2019-11-18		12:30:14	234,705	233,588	229,483	232											~~		
7	2019-11-18		12:30:15	235,101	233,929	229,845	230	~	-	~~~	~~~~	~~		~	Man,	~		- 1	~	~
8	2019-11-18		12:30:16	235,098	233,89	229,854	228						V	12220						
9	2019-11-18		12:30:17	235,293	233,977	229,926	226													
10	2019-11-18		12:30:18	235,178	233,84	229,864	224													
11	2019-11-18		12:30:19	235,094	233,781	229,824		13	35	56	10	31	42	22	13	20	34	:41	5 5	03
12	2019-11-18		12:30:20	235,211	233,974	230,07		2:30	2:30	2:30	2.31 2.31 2.31	2:31	2:31	231	2:32	2:32	2:32	2:32	2:32	2:33
13	2019-11-18		12:30:21	235,444	234,177	230,24		222	1 1 1	11	4 H H	445	1 1 1	4 #	8 8	1	4 1	H :	1 #	22
14	2019-11-18		12:30:22	235,477	234,171	230,258		_	- Colur	nn3Vol	tage(V) UA		- Colu	mn4 L	JB		Colur	mn5l	JC	
15	2019-11-18		12:30:23	235,659	234,323	230,38	р <u> </u>	233,454		U		403,50	/	406	,375		402	,638		404,9

8. Eller om man ønsker å se økning av energiforbruk over tid kan man merke kolonnen for tid tid kolonnen for total energi:



ELIT AS, Hellenvegen 9, 2022 GJERDRUM, Nettside: www.elit.no, epost: fimapost@elit.no TLF: 63938880

ELIT PQ5 Hand held Data Logger

Connectivity advantages							
Model	PQ5						
Support Extra concor	4pcs BNC terminal 333mV CT						
Support Extra sensor	4pcs BNC terminal Rogowski coil						
Storago	8GB Memory,USB DISK download						
Storage	(save intervals 1mins default)						
Dewer	2*2900mAh PANASONIC lithium battery(wroking time: approx 10 hours)						
Power	Or 5V DC power supply(included adaptor)						

Feature

Specification	
Model	PQ5
Product component type	Handhold;poly-phase;data logger;power analyzer
Poles description	3PH4W 3PH3W 1PH2W (L-N); 1PH2W(L-L);1PH3W(L-L-N)
	Power analysis
	Data log
	External Rogowski coil
	External CT(333mV only)
Display	3.5 inch TFT screen display
Sampling rate	8k samples per second
Harmonic	51th in the mean time
Mechanical characteristics	
Weight	850g (with Accessory 2kgs)
Dimension	L*W*D:21.5*13*6CM

Power Meter Characteristics

The power meter measures currents and voltages and reports real-time RMS values for all 3-phases and neutral. In

addition, the power meter calculates power factor, realpower, reactive power, and more.

The following sections list the metering characteristics of the power meter.

Real-Time Measuring

The following table lists the metering characteristics of the power meter for the real-time

measurement:	
--------------	--

Characteristics	Description
Current	Per phase, neutral, and average of 3 phases
Voltage	L-L, L-N, and average of 3 phases, N-PE
Frequency	4565 Hz
Active power	Total and per phase (signed)
Reactive power	Total and per phase (signed)
Apparent power	Total and per phase(signed)
Bower factor (True)	Total and per phase
Fower lactor (True)	0.000 to 1 (signed)
Angle	Voltage angle,Current angle
Current unbalance	Per phase, most unbalanced of 3 phases
Voltage unbalance	most unbalanced of 3 phases

Minimum/Maximum Values

When any one-second real-time reading reaches its highest or lowest value, the power meter saves the minimum and maximum values in its nonvolatile memory.

From the power meter display, you can:

• view all min./max. values since the last reset and the reset date and time.

• reset min./max. values.

All running min./max. values are arithmetic minimum and maximum values. For example, the minimum phase A-N

voltage is the lowest value in the range from 0 to 999.9GV that has occurred since last reset of the min./max. values. The power meter provides time stamping for all minimum/maximum values.

The following table lists the minimum and maximum values stored in the power meter:

Characteristics	Description
Current	Per phase and average
Voltage	per phase and average
Active power	Per phase and total
Reactive power	Per phase and total
Apparent power	Per phase and total

Demand Readings

The power meter provides the following demand readings.

Characteristics	Description
Current	Per phase and average
Active, reactive, apparent power	Per phase and Total
Peak Demand Values	
Current	Per phase and average
Active, reactive, apparent power	Per phase and Total

Demand Calculation Methods

Power demand is the energy accumulated during a specified period divided by the length of the period. Current demand is calculated using arithmetical integration of the current RMS values during a time period, divided by the length of the period. How the power meter performs this calculation depends on the selected method. To be compatible with electric utility billing practices, the power meter provides block interval power/current demand calculations.

For block interval demand calculations, you select a block of time (interval) that the power meter uses for the demand calculation and the mode the meter uses to handle he interval. 2 different modes are possible:

- Fixed block Select an interval from 1 to 60 minutes (in 1 minute increments). The
- power meter calculates and updates the demand at the end of each interval.

• Sliding block - Select an interval from 1 to 60 minutes (in 1 minute increments). For demand intervals less than 15 minutes, the value is updated every 15 seconds. For demand intervals of 15 minutes and greater, the demand value is updated every 60 seconds. The power meter displays the demand value for the last completed interval.

The following figures illustrate the 2 ways to calculate demand power using the block method. For illustration purposes, the interval is set to 15 minutes.



Peak Demand

In nonvolatile memory, the power meter maintains a maximum operating demand value called peak demand. The peak is the highest value (absolute value) for each of these readings since the last reset.

You can reset peak demand values from the power meter display. You should reset peak demand after changes to basic power meter setup such as power system configuration.

Energy Readings

The power meter calculates and stores Per phase and total energy values for active, reactive, and apparent energy. You can view energy values from the display. The resolution of the energy value automatically changes from kWh to MWh to GWh (kVAh to MVARh to GWh).

The energy values automatically resets to 0 when it reaches the limit of 999.9GWh,

999.9GVAh, or 999.9GVARh.

The following table lists the energy readings from the power meter:

Characteristics	Description	
Energy values		
Active energy	0 to 999.9GWh	
Active energy	Auto reset to 0 in case of over limit	
Departive energy	0 to 999.9GVARh	
Reactive energy	Auto reset to 0 in case of over limit	
Apparent approv	0 to 999.9GVAh	
Apparent energy	Auto reset to 0 in case of over limit	

Power Quality Analysis Values

The power quality analysis values use the following abbreviations:

- · Fundamental phase current rms: I1
- Fundamental phase voltage rms: V1
- RMS of up to three harmonics of phase current:

Ix, Iy, Iz, x, y, z = 2, 3,..., N

- RMS of up to three harmonics of phase voltage:
- Vx, Vy, Vz, x, y, z = 2, 3,..., N
- •Total harmonic distortion of the phase current

$$(THD)_I = \frac{\sqrt{I^2 - I_1^2}}{I_1}$$

· Total harmonic distortion of the phase voltage

$$(THD)_{V} = \frac{\sqrt{V^2 - V_1^2}}{V_1}$$

 Harmonic distortion of up to three harmonics on the phase current

$$HD_{I_x} = \frac{I_x}{I_1}, x = 2, 3, ..., N$$
$$HD_{I_y} = \frac{I_y}{I_1}, y = 2, 3, ..., N$$
$$HD_{I_z} = \frac{I_z}{I_1}, z = 2, 3, ..., N$$

Harmonic distortion of up to three harmonics on the phase voltage:

$$HD_{V_x} = \frac{V_x}{V_1}, x = 2, 3, ..., N$$
$$HD_{V_y} = \frac{V_y}{V_1}, y = 2, 3, ..., N$$
$$HD_{V_z} = \frac{V_z}{V_1}, z = 2, 3, ..., N$$

THD provides a measure of the total distortion present in a waveform. THD is the ratio of harmonic content to the fundamental and provides a general indication of the quality of a waveform. THD is calculated for both voltage and current.

The following table lists the power quality values of the power meter:

Characteristics	Description
	Total,2,3,4,5,,,,,51(51 times) Per phase current (percentage value)
	X,Y,Z,A,B(5 times each time) Per phase current(rms value)
THD	Total,2,3,4,5,,,51(51 times)Per phase voltage(percentage value)
	X,Y,Z,A,B(5 times each time)Per phase voltage(rms value)

Data Record

The power meter records data to SD card, the following table lists data record of the power meter.

Record				
Record interval	1s to 9999s (d	efault 1min)		
Record format	CSV			
	8GB Memory			
Record capacity	Store about 2.5	Store about 2.5K Bytes data each time		
	record 6 years	(1min interval)		
	"Current Harmonic"file	ITHD(%),IHD2(%),IHD3(%),,,,,IHD51(%) (Each phase)		
	"Voltage Harmonic"file	UTHD(%),UHD2(%),UHD3(%),,,,,UHD51(%)(Each phase)		
		Voltage(V);UTHD(%);Current(A);ITHD(%);		
		Frequency(Hz);Power Factor;		
		Current Demand(A);		
		Current Peak Demand(A)&Date		
		(Each phase and Average)		
Record data		Active Power(W) ;Reactive Power(Var);Apparent		
		Power(Va)		
	"DataSheet"	Active Energy(Wh);Reactive Energy(Varh);Apparent		
	file	Energy(Vah)		
		(Each phase and Summary)		
		Total Active Power Deamnd(W)		
		Total Active Power Peak Deamnd(W)&Date		
		Total Reactive Power Deamnd(Var)		
		Total Reactive Power Peak Deamnd(Var)&Date		
		Total Apparent Power Deamnd(Va)		
		Total Apparent Power Peak Deamnd(Va)&Date		

Other Characteristics

The following table lists other characteristics of the power meter:

Characteristics	Description
Reset	
Minimum and maximum values	—
Peak demand values	—
Current demand calculation method	1 to 60 minutes
Power demand calculation method	1 to 60 minutes

Environmental conditions	
Operating temperature	-25℃ to +55℃
Storage temperature	-40℃ to +85℃
Humidity rating	5 to 95% RH at 50 °C (non-condensing)
Pullution degree	2
Overvoltage category	III, for distribution systems up to 277/480VAC
Dielectric withstand	As per IEC61010-1, Doubled insulated front panel display
Altitude	3000m Max
IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60629
Colour	White
Contractual warranty	12months
ЕМС	
Electrostatic discharge	Level IV(IEC61000-4-2)
Immunity to radiated fields	Level III (IEC61000-4-3)
Immunity to fast transients	Level IV (IEC61000-4-4)
Immunity to surge	Level IV (IEC61000-4-5)
Conducted immunity	Level III (IEC61000-4-6)
Immunity to power frequency magnetic fields	0.5mT (IEC61000-4-8)
Conducted and radiated emissions	Class B (EN55022)
Standard compliance	
EN 62052-11,EN61557-12,EN 62053-21,EN 6	2053-22,EN 62053-23,EN 50470-1,EN 50470-3,
EN 61010-1,EN 61010-2,EN 61010-031	

Specification

Measurement accuracy			
	600A(0.5% from 6A to 720A)		
Rated current (3 level selectable)	3000A(0.5% from 10A to 3600A)		
	6000A(0.5% from 20A to 7200A)		
	600A	MRC-36	
Rogwoski coil connect setting	3000A	NRC-150 or Y-FCT-510	
	6000A	NRC-200 or Y-FCT-800	
	Primary setting:	from 1A to 999999A	
C is connect setting	Secondary setting:	from 0.001mV to 707mV	
Voltage	0.2% from 5 to 600V		
Power factor	±0.005		
Active/Apparent Power	IEC62053-22 Class 0.	5	
Reactive power	IEC62053-21 Class 2		
Frequency	0.01% from 45 to 65Hz		
Active energy	IEC62053-22 Class 0.5s		
Reactive energy	IEC62053-21 Class 2		
Input-current characteristics			
	600A 0.5A to 720A		
Primary current range	3kA 0.5A to 3600A		
	6kA 0.5A to 72	200A	
Measurement input range	1/2 ²⁵ mV-707mV		
Permissible overload	2V for 10s/hours		
Power Supply			
	2*2900m	Ah PANASONIC lithium battery	
Power	Working time: 10 hours		
i owei	Charging time: 8 hours		
	5V DC power supply(included adaptor)		
power consumption			
Screen Maximum Brightness	2000mW		
Screen Minimum Brightness	1800mW		
Wire diameter for terminals			
Current input	BNC connector		
Voltage input	Banana plug		
DC power supply	DC 5.5*2.1 plug		

MODBUS-TCP

Communication	
Transmission mode	RJ45 port
Communication protocol	MODBUS TCP
Settings	
IP address	Configurable (default 192.168.1.5)
Port No.	502

Port definition

Port number	Port name	Port function	Remarks	
1	IA	A-phase current input		
2	IB	B-phase current input	Current input	
3	IC	C-phase current input		
4	In	N-phase current input		
5	UN	N-phase voltage input		
6	UC	C-phase voltage input		
7	UB	B-phase voltage input	Voltage input	
8	UA	A-phase voltage input		
9	UE	PE-N voltage input		
10	Power	POWER 5V DC	Power 5-9V DC	
11	USB port	Download log data	Plug out(in) USB DISK	
12	RJ45 port	Mobus-TCP communication	Communication	

Accessories

Accessories	
Voltage wires	5pcs voltage clamp wires with banana plug (2 meters,1.5mm ²)
Adaptor	85-265 AC to 5V DC adaptor(default Europe plug)
Remark	

Wiring

- *: Rogowski coil secondary output voltage can not over 333mV rms.
- ^: CT must be voltage output, secondary output can not over 333mV rms.







1PH2W L-L





Installation

Current Voltage Input





Power, USB DISK, RJ45 port



Meter operation

Introduction

The power meter features a panel with TFT LCD, a graphic display, and contextual menu buttons for accessing the information required to operate the power meter and modify parameter settings. The Navigation menu allows you to display, configure, and reset parameters

Configuration mode

The default factory settings are listed in the following table:

Function	Factory settings		
\A/inc	3PH4W		
vvire	50Hz		
	Rcoil		
Current	600A		
	50mV/kA@50H		
Voltage	DIRECT		
Decord	Switch:Disable		
Record	Period:60s		
	DHCP:Disable		
	IP:192.168.1.10		
LAN	Netmask:192.168.1.5		
	Gateway:192.168.1.1		
	H1=3		
	H2=5		
Harmonic	H3=7		
	H4=9		
	H5=11		
Password(Low)	1000		
Date/Time	-		
Domand	Method: sliding block;		
Demand	Interval: 15 minutes		
Reset	-		
	F1:Wire		
	F2:Current		
	F3:Record		
	F4:Fn		

Interface



- (1) Company name
- 2 USB DISK connecting
- (3) RJ45 connecting
- (4) Battery usage
- (5) Date&Time
- 6 From Up to down,
 - Voltage, Voltage harmonic 3,5,7,11,13 times
- (7) Display Value
- 8 From left to right, Voltage---Current---Power---Energy---

Voltage harmonic---Current harmonic

2. Voltage display Interface

	B		201	9/06/200	0:10:00
	Voltage				
U>	UA	0.0	000		V
UTH3	UB	Õ.	ñññ		v
UTH5	ше	0.			v
	00	0.0			
UTH13	AVG	0.0	000		V
The second second second second	UN	0.0	000		V
U		Power	Energy	UTHD	ITHD

Button:

- A:"Up" Switch cursor to up
- B:"Down" Switch cursor to down
- C:"Left" Switch cursor to left
- D:"Right" Switch cursor to Right
- E:"ESC", return to previous menu or enter Menu
- F:"INFO",enter information to check series,FW version No.
- G: "Enter" Switch to secondary interface
- H:"Light" backgound light switch, 5 level for choice
- I:"Power" ON/OFF,long press 3s after a buzzing sound.

Noted: After entering the Secondary interface, press "Left" and "Right" can't switch the bottom item, need to return to the main interface to switch

1. Date display Interface

Left Area from top to bottom:

"U>" Voltage RMS value(Secondary interface) "UTH3" X times Voltage harmonic RMS value "UTH5" Y times Voltage harmonic RMS value "UTH7" Z times Voltage harmonic RMS value "UTH11" A times Voltage harmonic RMS value

Voltage RMS value "U>" press "Enter" switch to Voltage Secondary interface

2.1 Voltage Secondary Interface

	E		201	9/06/200	0:10:00
	V	oltage	\Max.		
Max.	UA	0.0	000		V
Min. Ubl	UB	0.0	000		V
Angle	UC	0.0	000		V
UL	AVG	0.0	000		V
U	<u> </u>	Power	Energy	UTHD	ITHD

Left Area from top to bottom: "Max." Voltage Maximum value "Min." Voltage Minimum value "Angle" Voltage Unbalance degree "UL " Line Voltage value

3. Current display interface

			201	9/06/20 0	0:10:00
		Curr	ent		
>	IA	0.0	000		Α
ITH3	IB	0.0	000		Α
ITH7	IC	0.0	000		Α
ITH11	AVG	0.0	000		Α
11H13	IN	0.0	000		Α
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD

Left Area from top to bottom:

"I>" Current RMS value(Secondary interface) "ITH3" X times Current harmonic RMS value "ITH5" Y times Current harmonic RMS value "ITH7" Z times Current harmonic RMS value "ITH11" A times Current harmonic RMS value "ITH13" B times Current harmonic RMS value

Current RMS value "U>" press "**OK**" switch to Current Secondary interface

3.1 Current Secondary interface

	8	d 💼	201	9/06/200	0:10:00
	Cui	rrent\l	Demar	nd	
DMD	IA	0.0	000		Α
DPk> Max.	IB	0.0	000		Α
Min.	IC	0.0	000		Α
Ubl	AVG	0.0	000		Α
Angle					
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD

Left Area from top to bottom:

"EMD" Current demand

"DPK>"Current Maximum demand(Third interface) "Max." Current Maximum value "Min." Current Minimum value "Ubl" Current unbalance degree "Angle" Current angle

Current Maximum demand(Third interface)(DPK>) press "**OK**" to switch.

3.1.1 Current Maximum demand(Third interface)



Left Area from top to bottom:

- "IA" Phase A Current Maximum demand
- "IB" Phase B Current Maximum demand
- "IC" Phase C Current Maximum demand
- "AVG" Total Average Current Maximum demand

4. Power display interface

	B		201	.9/06/20 (00:10:00
		Activ	e Pow	er	
P>	PA	0.	000		W
Q>	PB	0.	000		w
5> PF	PC	Ő.	000		w
DPF	SUM	Ŏ.	000		w
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD

Left Area from top to bottom:

Active Power(Secondary interface) Reactive Power(Secondary interface) Apparent Power(Secondary interface) Power Factor

Fundamental Power Factor

(Secondary interface) press OK to switch

4.1 Active Power(Secondary interface)

4.1.1 Active Power Maximum Demand(Third interface)



Left Area from top to bottom:

"PA" Phase A Active Power Maximum Demand "PB" Phase B Active Power Maximum Demand "PC" Phase C Active Power Maximum Demand "SUM" Total phase Active Power Maximum Demand

Noted:Reactive Power(Q>) and Apparent Power (S>) Interface is similar to above

5. Energy display interface

	E		201	9/06/20	00:10:00
	Activ	ve Pov	wer\Dl	MD	
DMD	PA	0.	000		W
DPk>	PB	0.	000		W
Min.	PC	0.	000		W
	SUM	0.	000		W
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD

Left Area from top to bottom:

"DMD" Active Power Demand

"Dpk>" Active Power Maximum Demand(Third interface)

"Max." Active Power Maximum Value

"Min." Active Power Minimum Value

"Dpk>" Active Power Maximum Demand(Third interface) press **Enter** to switch

	E	III.	d e 1 20:	19/06/20	00:10:00
		Activ	e Ener	gy	
EP>	EPA	0.	000		Wh
EQ>	EPB	0.	000		Wh
Freq	EPC	0.	000		Wh
	SUM	0.	000		Wh
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD

Left Area from top to bottom:

"EP>" Active Energy(Third interface)

"EQ>" Reactive Energy (Third interface) "ES>" Apparent Energy(Third interface) "Freq" Frequency

5.1 Active Energy in kWh (Third interface)



Left Area from top to bottom:

"EPA" Phase A Active Energy in kWh (total 9bits) "EPB" Phase B Active Energy in kWh (total 9bits) "EPC" Phase C Active Energy in kWh (total 9bits) "SUM" Total phase Active Energy in kWh (total 9bits)

Noted:Reactive Energy(EQ>) and Apparent Energy (ES>) Interface is similar to above

6. Voltage harmonic display interface



Left Area from top to bottom:

"Uthd>" Total Voltage harmonic percent (Third interface)

"THD3" X times Voltage harmonic percent "THD5" Y times Voltage harmonic percent "THD7" Z times Voltage harmonic percent "THD11" A times Voltage harmonic percent

"THD13" B times Voltage harmonic percent

6.1 2 to 51 times Total Voltage harmonic percent

hird inte	erface)				
	B	.	201	9/06/20 0	0:10:00
	Vol	tage Tl	но\ит	H2	
UTH2	UA	0.	000		%
UTH3	LIB	0.	000		0/
UTH4	00	0.0	000		70
UTH5	UC	0.0	000		%
UTH6					
UTH7					
U	. IV.	Power	Energy	UTHD	ITHD

	8		2019	9/06/20 0	0:10:00
	Volt	age Tl	HD\UT	H46	
UTH46	UA	0	000		%
UTH47	LIB	0.0			0/
UTH48	UD	0.0			70
UTH49	UC	0.0	000		%
UTH50					
UTH51					
U	I	Power	Energy	UTHD	ITHD

"UTH2" 2 times Voltage harmonic percent "UTH3" 3 times Voltage harmonic percent "UTH3" 3 times Voltage harmonic percent

"UTH51" 51 times Voltage harmonic percent

7. Current harmonic display interface

			201	9/06/200	0:10:00
		Curre	nt THC)	
Ithd>	IA	0.0	000		%
ITH3	IB	Õ.	000		0/
ITH5		0.0			70
ITH7	IC	0.0	000		%
ITH11					
ITH13					
U	1	Power	Energy	UTHD	ITHD

Left Area from top to bottom:

"Ithd>" Total Current harmonic percent (Third interface) "ITH3" X times Current harmonic percent

- "ITH5" Y times Current harmonic percent
- "ITH7" Z times Current harmonic percent
- "ITH11" A times Current harmonic percent
- "ITH13" B times Current harmonic percent

7.1 2 to 51 times Total Current harmonic percent (Third interface)





"ITH2" 2 times Current harmonic percent "ITH3" 3 times Current harmonic percent "ITH3" 3 times Current harmonic percent

"ITH51" 51 times Current harmonic percent

8. Menu Interface



Press "ESC" to switch on Data Menu Press "Left/Right" and "OK" to choice "Data" "Set"

9. Setting Interface.



Enter "Set" on Menu interface.

Enter Password(Low) :1000 (default)

Press "Up/Down" to change number.

Press "Left/Right" to change display number position.

9.1 System Setting Operation



Left Area from top to bottom:

"Wire" Wiring setting

"Current" Configuration Current sensor&Rated current

- "Voltage" Configuration voltage sensor ratio
- "Record" Storage and download setting
- "LAN" MDOBUS TCP setting
- "Harmonic" Harmonic times setting
- "Password" Password change setting
- "Date/Time" Date/Time change setting

"Demand" Demand setting

"Reset" Reset Energy/Min/Max value "Fn" F1 F2 F3 F4 KeyRocket setting

9.1.1 Wire setting



Press "**OK**" ,change to next line. Press Up/Down,modify value on current line.

"Mode" Choice wiring type

"3PH4W" three phase 4 wire "3PH3W" three phase 3 wire "1PH2W_LL" single phase 2 wire L_L type "1PH2W_LN" single phase 2 wire L_N type "1PH3W_LLN" single phase 3 wire L_L_N type

9.1.2 Current Setting



Press "**OK**" ,enter to secondary interface. "**IABC**" setting Phase A,B,C Current sensor "**IN**" setting Phase N Current sensor

9.1.2.1 Current secondary interface setting.

E		ĺ	2019/06/20 00:10:00
Sett	ing\	Curre	ent\IABC
IABC Con		Rco	il
FSA		600	Ą
Coil		50m	V/kA @50Hz
E	m	1	2019/06/20 00:10:00
Set	ting\	Curi	ent\IN
IN Con			ст
CT Pri(A)			000100
CT Sec(mV)			333.000

Press **"OK"**, change to next line. Press **Up/Down**, modify value on current line. Press **Left/Right**, change display number position.

IABC Con* and ***IN Con***** * Rcoil** and **CT** selection **Choice**Rcoil****, Rogowski coil connect directly(No
integrator connect) **FSA**: Rated Current selection
600A/3kA/6kA **Coil**: each Rated current corresponding only one ratio of
Rogowski coil, can't be change.
600A 50mV/kA@50Hz
3kA 85mV/kA@50Hz
6kA 50mV/kA@50Hz **Choice**CT****, 333mV Current Transformer connect ***CT Pri(A)***: CT Primary Rated Current A Value ***CT Sec(mV)***:CT Secondary Rated output mV value

Noted: If Choice "Rcoil" in "IABC Con" and "IN Con" setting,Then this interface will show Rogowski coil rated current selection.

If Choice "CTCon",this setting is setting CT primary and secondary

Noted: Out of "IABC" and "IN" setting interface,will have "Save Changes" notifications,must press

"OK" to Save modify.If press "ESC", the modify can't be save.

9.1.3 Voltage Setting



Press **"OK"**, enter to secondary interface. **"UABC"** setting Phase A,B,C Voltage sensor **"UN"** setting Phase N Voltage sensor

9.1.3.1 Voltage secondary interface setting.

		2019/06/20 00:10:00
Setti	ng\\	/oltage\UABC
UABC Con		VT
VT Pri(V)		010000
VT Sec(V)		100.000

Press OK ,change to next line.

Press **Up/Down**,modify value on current line. **Left/Right**,change display number position.

"UABC Con" and "UN Con" : "DIRECT" and "VT" selection

Choice"DIRECT", Voltage directly connect Choice"VT", Voltage transformer connect VT Pri(V): Voltage sensor Secondary output value VT Sev(V): Voltage sensor Primary input value If Choice "DIRECT", the VT ratio setting will not display in this interface.

9.1.4 Record setting



Press "OK" ,enter to secondary interface. "Store" switch record function "Download" setting Phase N Voltage sensor

9.1.4.1 Store secondary interface setting of Record

B		📄 t📃 2019/06/20 00:10:00
S	ettin	g\Record\Store
Switch		Enable
Period		00060s
Uesd:0.0	оокв	Total:8.000GB

"Switch" choice Enable or Disable record function
"Enable" start record function
"Disable" stop record function.
"Period" setting record interval time.(from 1s to
99999s,default 60s)

9.1.4.2 Download secondary interface setting of Record



"BeginDT" Beginning date setting "EndDT" Ending date setting

After setting time,press "OK" to download record data to USB-DISK



Setting the Date&Time for system

9.1.9 Demand setting

Configuration LAN for MODBUS-TCP

9.1.6 Harmonic times setting



Could measure 5 different times harmonic value A or V. Setting times range: 2 to 51 times.

9.1.7 Password setting



Password default is 1000

Enter again "set" interface, should enter new password after modify.

9.1.8 Date/Time Setting



"Method" choice demand type:

Sliding: Time sliding mode Fixed: Time fixed mode Interval (Min) : from 1 to 60 minute

9.1.10 Reset setting



MnMx: Reset Minimum/Maximum value DMDPk: Reset Maximum Demand value Energy: Reset Energy

9.1.11 Fn setting



Fn is shortcut key for F1 F2 F3 F4.

After setting, when press F1 could enter any of interface of "setting" in "data Menu"

9.1.12 Information interface



Info interface is used for display the information Model: meter Model No. FW Ver: Meter Firmware version Number SN: Series Number

22